

Zubehör TRONO Chair Bodenanker



9,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TRONO
Bestell-Nr.: TR-A-GS01



Optionaler Bodenanker für TRONO Chair - schützt den aufblasbaren Sessel vor Wind und fixiert ihn. Mit seinen bunten, Überzügen ist der der Hingucker am Strand, beim Camping oder beim Wandern! Relaxen an jedem Ort und zu jeder Zeit

Bodenanker für TRONO Chair

Der Bodenanker sichert den TRONO Chair an der Stelle wo er stehen soll und sichert ihn so vor Beschädigungen

TRONO ist der kompakteste und leichteste, aufblasbare Sessel der Welt!
Chillen Sie, wo immer Sie wollen: Ob am Strand, beim Camping, beim Wandern oder mitten in der Wüste
TRONO ist ihr zuverlässiger, superleichter Begleiter zum Relaxen an jedem Ort

TRONO Chair ist erhältlich in folgenden Farben:
Orange, Dunkelgrün, Grau, Bronze und Dunkelblau

- extra kleines und leichtes Packmaß
- Gewicht: 0,8 Kilogramm
- inklusive praktischer Tragetasche
- optional mit Bodenschutzplane

